

Användnings- och skötselråd för persienner.

- Persienner är normalt tillverkad med något högre höjd än vad som exakt krävs för att täcka glaset, detta görs eftersom stegbanden kan krympa något under årens lopp.
- Persiennlamellerna skall alltid vara horisontella (inte vinklade) när du drar upp eller släpper ner persiennen.
- Persiennen skall aldrig släppas fritt men bör släppas ned ganska raskt.
- Persiennlamellerna vinklas med vridstången.
- Persienner som fixeras nedtill med magneter får inte dras fria från magneterna med linorna, lossa underlisten med ena handen samtidigt som du drar i linan.
- Persiennen skall vara uppdragen när fönstret är helt öppet (behövs inte om persiennen är mellan glaset).
- Persiennen rengörs med dammsugning eller mjuk borste. Försiktighet krävs.
- Använd inte vatten när du rengör persiennerna.
- Garantitid för persiennlameller är 5 år.
- Garantitid för linor och stegband är 2 år



Golv & Markis
CENTER