

## Användnings- och skötselråd för trä- och interiörpersienner.

- Persiennlamellerna skall alltid vara horisontella (inte vinklade) när du drar upp eller släpper ner persiennen.
- Persiennlamellerna vinklas med linan med två knoppar. Använd båda händerna, drag och släpp efter lika mycket i linorna (det finns annars risk att linan ”vandrar” på linhjulet så att vinklingen till slut inte fungerar).



Välkommen till

**Golv & Markis**  
CENTER